

TAB CAT

Katzenortungsgerät



In Betrieb setzen

1. Aktivieren Sie die Steuereinheit: entfernen Sie den Streifen auf der Rückseite der Einheit, um die Batterie einzusetzen. Drücken Sie dann die Position ON (Seitentaste). Das Gerät ertönt einmalig und die Lichter beginnen zu blinken.
2. Speichern eines Tags: ziehen Sie die Lasche ab und platzieren Sie den Tag 1 in der Nähe des Geräts, während Sie sich von den anderen Tags entfernen. Wählen Sie eine Taste auf der Vorderseite des Controllers (z. B. die erste auf der linken Seite für Tag n°1) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn es piept, lassen Sie sie los. Der TabCat startet dann die Aufnahme und der Bildschirm beginnt zu blinken.
3. Sobald das Signal registriert ist, piept und blinkt es einmal, gleichzeitig mit dem Controller.
4. Andere Tags: Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für jedes Tag und wählen Sie jedes Mal eine andere Schaltfläche auf dem Controller. Jedes Signal gibt einen anderen Signalton ab, der es ermöglicht, es während der Lokalisierung zu identifizieren.
5. Befestigen Sie den Anhänger am Halsband Ihrer Katze: Stecken Sie den Tag über den Schlitz auf der Rückseite in das wasserdichte Gehäuse ein. Befestigen Sie es an der Halskette, indem Sie diese durch den flexiblen Schlauch des Gehäuses ziehen. Befestigen Sie alles am Halsband, indem Sie es durch die weiche Hülle ziehen. Stellen Sie sicher, dass das Halsband nicht zu locker oder zu fest ist, indem Sie 1-2 Finger zwischen das Halsband und den Hals Ihrer Katze stecken.
6. Schalten Sie die Steuerung ein/aus: Verwenden Sie die seitliche Ein-/Aus-Taste und drücken Sie sie für 2 Sekunden. Das Licht muss aufleuchten und blinken und/oder erlöschen, während das Gerät piept. Nach 40 Sekunden Nichtbenutzung wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Um ihn wieder zu aktivieren, drücken Sie die Seitentaste.
7. Lautstärke: Sie können den Sound mit der Taste auf der linken Seite der Steuerung modulieren: niedrig oder hoch. Ein Piepton warnt vor der neuen Einstellung.

Finden Sie Ihre Katze

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, bis der Controller piept und die LEDs blinken.
2. Drücken Sie die Taste, die dem Tag Ihrer Katze zugeordnet ist.
3. Halten Sie das Gerät horizontal nach vorne gerichtet und drehen Sie sich langsam um sich selbst, um die Richtung zu erkennen.
4. Während der Suche blinkt das Gerät leicht und gibt einen regelmässigen Signalton ab.
5. Wenn die Signalleuchte erkannt wird, leuchten die LEDs auf und der Piepser wird aktiviert.
6. Wenn Sie sich in die richtige Richtung bewegen, nimmt die Frequenz der Pieptöne zu und die Lichter wechseln von rot auf orange, dann schliesslich auf grün, wenn das Signal sehr nah ist.
7. Um die Suche zu stoppen, drücken Sie die Taste ON/OFF oder die Positionstaste des Tags.

Ratschläge

Wenn Sie sich der Richtung nicht sicher sind, drehen Sie sich mehrmals, um die Signalstärke zu vergleichen. Wenn das Gerät nicht reagiert, versuchen Sie, es nach oben oder unten zu orientieren. Bewegen Sie sich von einem Ort zum anderen und drehen Sie sich dabei jedes Mal.

Es ist möglich, dass das Signal Sie zu einer Wand führt, die Sie umgehen müssen, um Ihre Suche fortzusetzen. Manche Materialien behindern auch die Funkreichweite (z. B. eine Brandschutztür).

Zögern Sie nicht, Ihren Nachbarn Ihre Suche zu erklären, um Zugang zu bestimmten Bereichen ausserhalb Ihres Grundstücks zu erhalten. Denken Sie auch an Bäume. Junge Katzen sind manchmal sehr eifrig dabei, so hoch wie möglich zu klettern, wissen aber nicht immer, wie sie wieder herunterkommen.

Wenn Sie sich in der Nähe des Tags befinden, schalten Sie die Lautstärke aus ("mute"), um den Klang des Tags zu hören.

Notizen

- Schreiben Sie auf Aufkleber auf, welche Taste welchem Tag zugeordnet ist.
- Wenn Sie einen Fehler mit der falschen Taste machen und versuchen, einen nicht vorhandene Tag zu finden, sendet das Gerät ein akustisches Signal, während die Lichter schnell zu blinken beginnen.

Angaben zur Funkreichweite

Die Funkreichweite variiert je nach Standort der Katze. In einem offenen Raum ist es bis zu 182 Meter effektiv. Hinter einer Wand, über der Decke oder unter dem Boden wird sie reduziert.

Wenn Sie kein sofortiges Signal erhalten, gehen Sie weiter, bis das Gerät den Tag erkennt. Bewegen Sie sich in ein anderes Stockwerk, wenn Sie einen Keller, einen Dachboden oder eine zweistöckige Wohnung haben. Denken Sie auch daran, eine Dachterrasse zu inspizieren, auf die sich Katzen gerne wagen.

Das Gerät sendet Hochfrequenzen aus und kann in einigen Fällen Störungen der Funkkommunikation (Radio/Fernsehen) verursachen.

Batterien

Der Controller wird von einer CR2032-Batterie versorgt. Wenn die Helligkeit der Signalleuchte nachlässt, ersetzen Sie die Batterie. Schieben Sie die Abdeckung der Abdeckplatte auf der Rückseite des Gerätes nach unten, um sie zu öffnen. Legen Sie die Batterie richtig herum ein und schieben Sie die Abdeckung zu, um sie zu schliessen. Schalten Sie der Controller ein und überprüfen Sie den Status der Signalleuchte.

Der Tag wird mit 2 GP389-Batterien betrieben. Ersetzen Sie diese Batterien am besten zusammen mit der Batterie des Controllers aus. Öffnen Sie das Tag, indem Sie die Abdeckung auf der Rückseite mit einem kleinen Werkzeug anheben. Legen Sie die Batterien ein, eine nach aufwärts, die andere nach abwärts. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein, indem Sie ihn mit leichtem Druck schliessen. Ein Piepton zeigt an, dass der Tag eingeschaltet ist.

Wartung

Die Tags sind ziemlich wasserdicht, aber es ist notwendig, die Silikonhülle für zusätzlichen Schutz zu verwenden.

Nehmen Sie das Tag mindestens einmal im Monat vom Halsband ab, um es zu kontrollieren. Reinigen Sie den Tag und den Controller nicht mit Wasser und Reinigungsmitteln. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch oder eine kleine Bürste.

Die Geräte arbeiten bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis +55°C. Bei der Lagerung sind sie temperaturbeständig von -10°C bis +60°C.

Wenn Sie den TabCat über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, vergessen Sie nicht, die Batterien zu entnehmen, bevor Sie das Gerät und den/die Tags wegräumen.

Einen Tag-Eintrag abbrechen

Um den Tag einem anderen TabCat zuzuordnen, ist es zunächst notwendig, die erste Registrierung zu stornieren:

Platzieren Sie den Tag in der Nähe des Controllers: Halten Sie die Tag-Taste gedrückt und drücken Sie die Lautstärketaste für **3 Sekunden**. Lassen Sie los, wenn das Gerät ein akustisches Signal abgibt.

Die TabCat gibt 2 Pieptöne ab und die Kontrollleuchte beginnt schnell zu blinken, wenn der Abbruchvorgang eingeleitet wird. Um das Ende des Prozesses zu bestätigen, piepen der Tag und der Controller **zweimal** gleichzeitig.

Löschen eines Tags

Wenn ein Tag beschädigt wurde, muss er gelöscht werden, um einen neuen Tag auf der gleichen Schaltfläche zu registrieren.

Halten Sie sowohl den Tag als auch die Lautstärketaste **7 Sekunden** lang gedrückt.

Wenn das Gerät 2 Pieptöne abgibt, lassen Sie es los. Der TabCat ertönt dreimal, bevor der Löschvorgang gestartet wird. Zur Bestätigung des Vorgangs ertönen der Tag und der Controller **ein Kontrollton** und die LEDs blinken.

Garantie

Loc&tor Ltd. garantiert dem Erstkäufer das Gerät für 2 Jahre ab Kaufdatum.

Im Falle einer Fehlfunktion sollte das Gerät an unseren Shop zurückgeschickt werden. Der Kaufbeleg ist dem Rückgabepaket des Produkts beizufügen.

Die Garantie gilt nicht im Falle von Missbrauch oder Veruntreuung, Fahrlässigkeit, Modifikationen des Gerätes in irgendeiner Weise.

Wichtig

⚠ Der TabCat V2 Version 2022 ist leider nicht mit Geräten und Zubehör der alten Version kompatibel.

⚠ Achten Sie darauf, dass Sie beim Abbrechen eines Tags nicht länger als 3 Sekunden auf dieses drücken, da es sonst gelöscht wird und Sie es nicht mehr verwenden können!

Und denken Sie bei allen Aufnahme-Manipulationen daran, andere Tags und Geräte, die Interferenzen erzeugen könnten, fernzuhalten.

⚠ Der TabCat ist kein Spielzeug! Er sollte nur von einem Erwachsenen gemäss den Richtlinien des Handbuchs bedient werden.



⚠ Dieses Ortungsgerät wurde entwickelt, um das Auffinden Ihrer Katze bei **ungewöhnlicher Abwesenheit** oder z.B. bei einem Besuch beim Tierarzt zu erleichtern. Zum Wohle Ihrer Katze (deren Gehör überempfindlich ist) empfiehlt es sich daher, das Gerät **nur bei Notwendigkeit zu verwenden** und nicht als tägliches Instrument, um sie zum Heimkommen zu dressieren (der elektronische Ton würde Ihr Tier unnötig stressen). Lassen Sie Ihre Katze ihren Tagesablauf frei regeln und Sie werden sehen, dass sie pünktlich zu Hause ist.